

Wie Sie Ihre Wäsche "richtig" waschen und trocknen

Tipps, Regeln und Informationen zum Wäschewaschen und Trocknen

Mit modernen Waschmitteln können Sie heutzutage schon bei einer Waschtemperatur von 30 °C bis 40 °C eine ausreichende hygienische Sauberkeit erzielen. Dadurch, dass moderne Waschmaschinen und Waschmittel immer leistungsfähiger werden, ist das Wäschewaschen trotz gestiegener Energie- und Wasserkosten heute preisgünstiger als früher.

Durch zu hohe Waschtemperaturen, Einsatz der falschen Waschmittel, zu hohe Dosierung, ungenügendes Schleudern, Nichtbeachtung der Pflegekennzeichen oder falsche Beladung der Waschmaschine wird viel Geld zum Fenster hinausgeworfen.

Damit Sie beim Wäschewaschen und Wäschetrocknen ein möglichst gutes Ergebnis erzielen und die Umwelt sowie Ihren Geldbeutel schonen, finden Sie hier 12 wichtige Grundregeln zum Wäschewaschen und zum Wäschetrocknen.

SECHS GOLDENE REGELN ZUM WASCHEN

1 Pflegehinweise in den Textilien beachten.

2 Wäsche sortieren nach Weiß, Bunt, Fein und Wolle/Seide.

3 Sichtbare Flecken vorbehandeln.

4 Waschmaschine möglichst voll beladen – ausgenommen Fein- und Wollwäsche – und das passende Waschprogramm wählen.

5 Je nach Wäscheart das entsprechende Waschmittel wählen (Voll-, Color-, Fein-, Wollwaschmittel) und die jeweilige Dosieranweisung beachten.

6 Bei möglichst niedriger Temperatur waschen. Jedoch mindestens einmal im Monat mit einem bleichmittelhaltigen Waschmittel bei 60 °C waschen.

FORUM WASCHEN
waschtipps.de